GVL-S1 Backup Server

录音数据专用备份存储中心

使用说明书

● 非常感谢您购买本产品● 请阅读本使用说明书

V 1.7

技声语音软件 (上海)有限公司

Tel: 021-5448 3741

www.eletech.com.cn

©2025 上海技声®版权所有



- `,	系统概述及包装	2
二,	系统默认设置及开机	3
Ξ,	WEB 管理界面	4
	1. 浏览器账号登录	4
	2. WEB 管理主界面	5
	3. 历史录音调听	6
	4. 系统参数设置	7
	5. 播放录音及下载	9
	6. 账号权限管理	9
	7. 修改登录密码	11
	8. 系统升级	12
四、	关机	13
五、	技术支持及联系方式	13

ELEWECH 技声®

一、系统概述及包装

GVL-S1[™]是上海技声®推出的全新一代 Linux 嵌入式录音数据专用备份存储中心。支持 VLANSD/LOGMaster 系列 前端录音仪自动同步录音数据到本专用存储中心集中存储。本存储中 心提供基于 Web 的远程登录、录音查询、播放、下载、帐号管理等功能。

GVL-S1 采用无风扇无噪音的微型壳体设计, 内置 Intel 多核心多线程低功耗 CPU 及高速双干兆以 太网口。 出厂可选配置 512GB / 960GB 或以上固态存储介质,使得录音历史数据自动循环存储 时间可达数千小时到 10 万小时以上。

系统内置跨平台的 GVL™ 录音管理软件系统 ,客户端支持运行于 Windows / Mac OS / Linux 及移动端 Android / iOS 等与标准 HTML5 兼容的 Web 浏览器.支持远程登录访问 WEB 界面,实现对录音历史数据的远程查询调听及帐号管理等功能.

GVL™录音管理平台软件具备丰富的 API 接口(需授权),可显著节省与第三方软件平台集成的二次 开发时间.

API 接口采用流行的标准 HTTP 通讯协议,以 JSON 数据格式交换信息,易用且易于扩展. API 功能包括设备状态检查及录音查询播放下载等.

包装内容:

- 1. GVL-S1 迷你主机 × 1
- 2. AC 220V 电源适配器 × 1

ELEWECH 技声®

二、系统默认设置及开机

- 1. 出厂默认网络设置
 - LAN1 (建议用于连接录音仪网段)
 - IP 地址: 192.168.1.200
 - 子网掩码: 255.255.255.0
 - LAN2 (建议用于与用户客户端计算机访问)
 - IP 地址: 169.254.1.200
 - 子网掩码: 255.255.0.0

2. 默认 WEB 登录帐号

- 用户名: admin
- 默认密码: 123

3.开机

请使用附件内的电源适配器一端连接 AC 电源插座,另一端连接到主机后面板的 DC 12V 输入 接口。短按前面板上电源键开启本系统,本系统启动过程需大约1分钟左右。

ELENECH 技声®

三、WEB 管理界面

请使用兼容 HTML5 版本的浏览器 , 比如 Google Chrome , 火狐 FireFox , 微软 EDGE 等。 请在浏览器地址栏输入服务器 IP 地址 : <u>http://192.168.1.200</u>

根据登录页面提示输入用户名: admin, 默认密码: 123, 即可登录 WEB 管理平台。

1. 浏览器账号登录

用户名		
密码		
	登录	
		(?

本系统会自动记住浏览器的登录状态,同一个浏览器 48 小时内再次访问无须重复人工登录。 若用户希望立即登出,请按右上角"注销"即可。

GVL Backup Server 录音管理

💄 admin 🔹 🕣 注销



2. WEB 管理主界面

以管理员 admin 账号登录后将看到下面的导航界面,由此可进入对应的功能。如果非 admin 账号登录,将只能看到属于本用户可用的入口。

历史录音调	师
Q	设定筛选条件,对设备中已有录音进行查询、查听和 录音文件下载。
录音统计报	3夷
	历史录音笔数及时长统计报表。 •
系统参数设)害
0 0	系统软件版本、存储状态查看,NTP服务器,自动回 删等全局设定。
账号权限管	理
202	创建、维护或者删除系统用户账号。可给账号分配线 路权限,也可暂停/启用账号登录。
修改登录密	码
Q.	修改当前登录账户的密码。
系统升级重	ie
	更新系统语言, 重启系统, 升级系统软件到新版本, 格式化存储介质, 此功能必须由授权的系统管理员操 作。

👤 admin

→〕注销

...

3. 历史录音调听

今天 / 昨天 / 最近 3 天 / 最近 7 天 / 最近 30 天 / 输入时间范围

◆ 支持进阶过滤查询:

来电/外拨号码 / 时长 / 接听 / 外呼

GVL Backup Server 录音管理

历史录音查询 < 返回主功能菜单

 			近洋		」1月12日 ▼						笪间					
土印 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	2017	11	05		时:分:秒	00		00		00						
掠时间 年/月/日	2020	11	05		时:分:秒	23		59		59						
来电/外拨号码			□时长	>= 🗸	15	秒	□呼	叫方向	接	听 🗸		重置		过滤		
			- 11	tR04tt5#	时间排运		<i>"</i> 1	2	3	4 5	6	7	8	9	10	

编号	通道	用户	通道号码	开始时间	时长	呼叫方向	来电/外拨号码	播放/下载
800	1	外线1	54483741	2018-12-14 14:46:59	54	外呼	13942617806	4 1)
799	7	Maggie <u>业务分机</u>	203	2018-12-14 14:46:57	56	外呼	9013942617806	4 1)
798	5	Xiao	204	2018-12-14 14:44:16	11	外呼	#17	4 1)
797	5	Xiao	204	2018-12-14 14:39:45	12	外呼	#17	■ 1)
- Carrow	1922	02328	1802503		1220	11000	<u>1938</u>	



4. 系统参数设置

系统参数设置	<返回主功能菜单
--------	----------

系统软件版本:	3.6_0d_3.21_20241009
系统当前时间:	2025-05-06 21:50:10 同步浏览器时间
存储文件系统	ext4
录音笔数:	14725
总空间:	114.1 GiB
已用空间:	4.7 GiB
剩余空间:	90.6 GiB
比例图:	16%
总录音时间:	142 <mark>12</mark> 小时
已用录音时间:	700 小时
剩余录音时间:	11809 小时
网络参数 💿	
服务器名称:	GVL Backup Server Linux
LAN1 IP:	192.168.1.200
LAN1 子网掩码:	255.255.255.0
LAN1 网关:	N/A
LAN1 MAC:	00:e2:69:67:71:ec
LAN2 IP:	169.254.1.200
LAN2 子网掩码:	255.255.0.0
LAN2 网关:	169.254.73.254
LAN2 MAC:	00:e2:69:67:71:eb
DNS:	223.5.5.5
NTP客户端	
NTP服务器:	✓ 169.254.73.253
NTP端口:	123
校对周期(秒):	3600
时区:	8
备份服务器参数	
服务器IP: Dis	sabled
服务器端口: Dis	abled
存储参数	
存储介质:	SATA / USB 🗸
存储天数(未设定):	-1
自循环预留百分比:	10

ELENECH 技声®

修改网络参数

请点击网络参数后面的蓝色按钮进入 IP 修改界面。本专用存储中心具备 LAN1 和 LAN2 两个网络接口,两个网络接口需分配不同的网段 IP 地址.

建议分配如下:

LAN1 建议配置录音专用网段,同步录音仪的数据,如此可获得高的专网安全性。

LAN2 建议配置本地局域网段,实现 WEB 客户端登录本系统进行查询调听管理等功能。

网络参数	э
LAN1 IP:	
192.168.1.200	
LAN1 子网掩码:	
255.255.255.0	
LAN2 IP:	
169.254.1.200	
LAN2 子网掩码:	
255.255.0.0	
LAN2 网关:	
169.254.73.254	
DNS:	
223.5.5.5	

提示:

- 1) 建议每次只修改一个网口的 IP 地址,比如先修改 LAN1 IP 然后验证修改生效再修改 LAN2 IP。 (请确保您用于设置的 PC 的 IP 地址与所连接的本系统网口的 IP 地址属于同网段)
- 2) 正常情况下修改 IP 地址将立即生效无需重启本系统。
- 3) 点击确定前请确保您输入的 IP 地址有效合法(不可留空), 否则系统可能无法正常工作。

NTP 客户端设置

NTP服务器:	✓ 169.254.73.253	
NTP端口:	123	
校对周期(秒):	3600	

请根据实际网络环境配置 NTP 服务器地址。

5. 播放录音及下载

♦ WEB 播放波形显示

ELETECH 技声®

◆ 暂停播放/恢复播放/快速播放/慢速播放

0.7X, 1.0X, 1.5X, 2.0X 倍速播放

◆ 单次播放 / 单条循环 / 自动续播

◇ 下载录音文件到本地

◇ 快速分享录音记录链接(无需下载即可分享给同一网络下的其它电脑访问)

L Ba	ackup	Server 录音管理						🛛 🖌 👤 a	dmin 🔹 🗄
招	動								×
5 1	当前: 编	号 799 开始时间] 2018-12-1	4 14:46:57					C
		ha		indus and			hi de terre de la companya de la com	e ferfie ale il	hill hard
0	1	10		20	30		40	50	
	语音转到	5							_
	语音转环	5 用户	通道号码	开始时间	时长	呼叫方向	来电/外拨号码		关闭》
	语音转 ¹ 通道 1	弓 用户 外线1	通道号码 54483741	开始时间 2018-12-14.14:46:59	时长	呼叫方向	来电/外拨号码 13942617806		关闭 » 播放/下载 ◄)
	语音转 ³ 通道 1 7	F 用户 外线1 Maggie业务分机	通道号码 54483741 203	开始时间 2018-12-14 14:46:59 2018-12-14 14:46:57	时长 54 56	呼叫方向 外呼 外呼	来电/外拨号码 13942617806 9013942617806		关闭 播放/下载 ◄) ■)
6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	语音转 ⁴ 通道 1 7 5	F 用户 外线1 Maggie业务分机 Xiao	道道号码 54483741 203 204	开始时间 2018-12-14 14:46:59 2018-12-14 14:46:57 2018-12-14 14:44:16	时长 54 56 11	呼叫方向 外呼 外呼	来电/外拨号码 13942617806 9013942617806 #17		关闭 » 播放/下载 <) <) <)
· 第号 000 98 97	语音转 ⁴ 通道 1 7 5 5	F 用户 外线1 Maggie业务分机 Xiao Xiao	道道号码 54483741 203 204 204	 开始时间 2018-12-14 14:46:59 2018-12-14 14:46:57 2018-12-14 14:44:16 2018-12-14 14:43:45 	■ 時长 54 56 11 12	呼叫方向 外呼 外呼 外呼 外呼	来电/外拨号码 13942617806 9013942617806 #17 #17		关闭

6. 账号权限管理

仅限管理员 admin 使用,可创建、维护或者删除系统用户账号,可给账号分配线路权限,也可暂 9

ELENECH 技声®

停/启用账号登录,重置密码。

账号	xiao			~
状态	☑启用			
线路权限	权限	通道	通道名称	通道号码
		Ch1	外线1	54483741
		Ch2	外线2	54483742
		Ch3	外线3	54483743
		Ch4	David	209
		Ch5	Xiao	204
		Ch6	zhou	206
		Ch7	Maggie	203
		Ch8	無繩話機	202



7. 修改登录密码

进入"修改登录密码"界面,每个用户可以修改自己的登录密码。

用户名: admin	
原用户密码:	
新用户密码:	
再次输入新密码:]
	(b) = t

8. 系统升级



进入"系统升级"页面,可以实现系统界面语言切换、分机号码设置(SMDR)、固件升级、初始 化存储空间、重启系统,安全关机等功能。

系统语言切换后请按照提示按"CTRL+F5"刷新当前界面。

如需进行"分机号码设置 SMDR"、"固件升级"、"格式化存储"等操作请您先联系上海技声工程师以获得必要的授权与支持。

"立即重启"可实现本系统的热重启操作,您需要按照提示输入管理员密码 999.

www.eletech.com.cn

ELENECH 技声®

四、关机

请进入"系统升级重启"界面,点击下方的"安全关机"按钮并输入管理员密码 999 即可安全的 关闭本系统。待看到主机电源按键灯熄灭后就可以断开本机的电源。

如遇到特殊情况,比如无法登录本系统等,您可以通过短按电源按钮进行关机操作,此方法不适合 作为常规关机操作。

五、技术支持及联系方式

技声语音软件 (上海)有限公司

- 电话: 021-5448 3741
- 邮箱: market@eletech.com.cn
- 官网: www.eletech.com.cn



